

Hučivý potok - studie záplavového území, aktualizace - hladiny pro výpočtové průtoky (Bpv)

Profil	Staničení	dno	levý bř.	pravý bř.	Q5		Q20		Q100		Dolní hrana mostovky	Převýšení mostovky nad Q100	Poznámka
					hladina	průtok	hladina	průtok	hladina	průtok			
	[ř. km]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]			
PR000_vl	0,000	301,78	304,87	304,71	302,50	4,27	302,70	10,80	303,04	26,70			
PR001J_d	0,055	303,34	306,43	306,27	303,70	4,27	304,00	10,80	304,50	26,70			
PR001J	0,056	303,77	306,43	306,27	304,30	4,27	304,60	10,80	304,95	26,70			Stupeň
PR002J_d	0,061	303,75	306,40	306,34	304,44	4,27	304,79	10,80	305,49	26,70			
PR002J	0,062	304,19	306,40	306,34	304,77	4,27	305,13	10,80	305,72	26,70			
PR003Lu	0,064	304,24	306,76	306,59	304,84	4,27	305,24	10,80	305,98	26,70	306,30	0,32	Lávka
PR003Lh	0,066	304,28	306,33	306,22	304,84	4,27	305,24	10,80	305,98	26,70			
PR004	0,078	304,46	306,51	306,40	305,15	4,27	305,77	10,80	306,57	26,70			
PR005M	0,087	304,71	306,51	306,50	306,05	4,27	306,85	10,80	307,23	26,70	306,10	-1,13	Mostek
PR006	0,090	304,73	306,36	306,86	306,05	4,27	306,85	10,80	307,23	26,70			
PR007J_d	0,134	307,12	307,64	307,65	307,73	4,27	307,95	10,80	308,29	26,70			
PR007J	0,136	307,45	307,62	307,65	307,95	4,27	308,09	10,80	308,47	26,70			Stupeň
PR008	0,153	306,71	308,27	308,12	308,01	4,27	308,24	10,80	308,55	26,70			
PR009M	0,160	306,90	308,81	308,59	308,03	4,27	308,78	10,80	309,14	26,70	308,01	-1,13	Most
PR010	0,163	306,80	308,43	308,20	308,03	4,27	308,78	10,80	309,14	26,70			
PR011	0,214	307,85	311,55	309,69	308,40	4,27	308,86	10,80	309,47	26,70			
PR012	0,264	308,89	312,29	310,84	309,51	4,27	309,99	10,80	310,59	26,70			
PR013	0,304	310,09	313,40	311,46	310,63	4,27	311,03	10,80	311,62	26,70			
PR014	0,389	313,15	314,88	314,88	314,12	4,27	314,70	10,80	315,36	26,70			
PR015Lu	0,392	313,40	315,60	315,33	314,31	4,27	315,00	10,80	315,62	26,70	315,12	-0,50	Lávka
PR016	0,416	314,21	315,41	315,79	314,93	4,27	315,57	10,80	316,33	26,70			
PR017L	0,418	314,23	315,74	315,94	314,98	4,27	315,61	10,80	316,39	26,70	315,63	-0,76	Lávka
PR018	0,421	314,28	316,14	316,16	315,06	4,27	315,68	10,80	316,48	26,70			
PR019	0,502	317,62	318,55	319,87	318,25	4,27	318,70	10,80	319,28	26,70			
PR020	0,585	319,98	320,34	320,64	320,57	4,27	320,78	10,80	320,99	26,70			
PR021L	0,636	321,26	322,28	322,39	321,75	4,27	322,19	10,80	322,72	26,70			Lávka
PR022	0,689	322,58	323,54	323,51	323,30	4,27	323,58	10,80	324,02	26,70			
PR023	0,756	325,13	325,59	325,56	325,77	4,27	326,01	10,80	326,27	26,70			
PR024M	0,764	325,71	327,62	327,67	326,83	4,27	327,02	10,80	327,30	26,70	327,10	-0,20	Most
PR024Mh	0,767	325,72	326,93	327,16	326,83	4,27	327,02	10,80	327,30	26,70			
PR025	0,775	325,73	326,94	327,17	326,84	4,27	327,04	10,80	327,32	26,70			
PR026	0,864	328,17	328,79	328,60	328,76	4,27	329,06	10,80	329,48	26,70			
PR027	0,956	330,62	332,28	331,57	331,09	4,27	331,40	10,80	332,18	26,70			
PR028L	0,961	330,41	332,31	332,33	331,38	4,27	331,96	10,80	332,71	26,70	332,10	-0,61	Lávka
PR029	0,966	330,69	332,49	332,29	331,63	4,27	332,19	10,80	332,73	26,70			

Profil	Staničení	dno	levý bř.	pravý bř.	Q5		Q20		Q100		Dolní hrana mostovky	Převýšení mostovky nad Q100	Poznámka
					hladina	průtok	hladina	průtok	hladina	průtok			
	[ř. km]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]			
PR030	1,073	334,77	335,90	337,99	335,42	4,27	335,83	10,80	336,18	26,70			
PR031	1,159	337,30	338,63	338,76	337,89	4,27	338,33	10,80	338,75	26,70			
PR032M	1,167	337,46	339,53	339,44	338,77	4,27	339,00	10,80	339,34	26,70	339,20	-0,14	Mostek
PR033	1,170	337,53	339,36	339,06	338,77	4,27	339,00	10,80	339,34	26,70			
PR034	1,244	339,66	341,20	341,15	340,42	4,27	340,89	10,80	341,51	26,70			
PR035	1,302	341,62	344,37	344,98	342,25	4,27	342,59	10,80	343,19	26,70			
PR036M	1,319	342,60	344,92	344,95	343,86	4,27	344,09	10,80	344,85	26,70	344,07	-0,78	Most
PR037	1,323	342,82	344,16	344,22	343,86	4,27	344,09	10,80	344,85	26,70			
PR038_2014	1,382	344,44	345,74	345,85	344,92	4,27	345,24	10,80	345,82	26,70			
PR038b_2014	1,405	345,21	346,62	346,59	345,71	4,27	346,02	10,80	346,60	26,70			
PR039_2014	1,436	346,42	347,63	348,32	346,81	4,27	347,11	10,80	347,67	26,70			
PR040	1,471	347,48	349,46	348,86	347,88	4,27	348,19	10,80	348,84	26,70			
PR041Mu	1,476	347,67	349,41	349,50	348,14	4,27	348,41	10,80	349,05	26,70	348,96	-0,09	Mostek
PR042L	1,479	347,84	349,31	349,21	348,20	4,27	348,44	10,80	349,02	26,70	348,87	-0,15	Lávka
PR043	1,480	347,85	349,14	349,14	348,22	4,27	348,45	10,80	349,01	26,70			
PR044	1,483	347,89	349,24	349,14	348,22	4,27	348,46	10,80	349,02	26,70			
PR045	1,494	348,40	350,30	350,03	348,98	4,27	349,43	10,80	350,12	26,70			
PR046M	1,502	348,61	350,51	350,44	349,73	4,27	350,12	10,80	350,56	26,70	349,99	-0,57	Most
PR046Mh	1,504	348,66	350,83	349,45	349,73	4,27	350,12	10,80	350,56	26,70			
PR047	1,508	348,75	350,92	349,54	349,73	4,27	350,12	10,80	350,57	26,70			
PR048M_dol_2014	1,603	351,36	352,02	352,68	351,95	4,27	352,34	10,80	352,83	26,70			
PR048M_2014	1,608	351,47	353,38	353,64	352,23	4,27	352,68	10,80	353,24	26,70	353,00	-0,24	
PR048M_hor_2014	1,611	351,57	352,35	353,12	352,31	4,27	352,76	10,80	353,32	26,70			
PR049	1,664	353,36	354,53	354,60	353,85	4,27	354,15	10,80	354,68	26,70			
PR050	1,688	354,22	355,04	354,98	354,77	2,60	355,14	6,59	355,70	16,30			
PR051	1,721	355,36	357,06	356,56	356,03	2,60	356,49	6,59	357,11	16,30			
PR052M	1,729	355,86	357,62	357,62	356,62	2,60	357,44	6,59	357,64	16,30	357,33	-0,31	Mostek
PR053	1,732	355,99	357,37	357,39	356,62	2,60	357,44	6,59	357,64	16,30			
PR054	1,759	357,03	357,97	357,96	357,46	2,60	357,76	6,59	358,24	16,30			
PR055J_d	1,800	358,96	359,90	359,80	359,59	2,60	360,01	6,59	360,36	16,30			
PR055J	1,802	359,42	359,90	359,80	359,94	2,60	360,08	6,59	360,40	16,30			Stupeň
PR056Lu	1,820	359,77	361,28	361,27	360,18	2,60	360,66	6,59	361,07	16,30	361,00	-0,07	Lávka
PR057	1,822	360,16	361,34	360,94	360,74	2,60	361,15	6,59	361,34	16,30			
PR058J_d	1,827	360,24	361,55	361,24	360,89	2,60	361,42	6,59	361,50	16,30			
PR058J	1,828	360,73	361,55	361,24	361,26	2,60	361,42	6,59	361,66	16,30			Stupeň
PR059L	1,832	360,63	361,67	361,70	361,42	2,60	361,44	6,59	361,87	16,30	361,39	-0,48	Lávka

Profil	Staničení	dno	levý bř.	pravý bř.	Q5		Q20		Q100		Dolní hrana mostovky	Převýšení mostovky nad Q100	Poznámka
					hladina	průtok	hladina	průtok	hladina	průtok			
	[ř. km]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]			
PR060J	1,833	361,18	361,67	361,82	361,55	2,60	361,79	6,59	362,00	16,30			Stupeň
PR061	1,905	363,59	365,32	365,32	363,97	2,60	364,25	6,59	364,86	16,30			
PR062L	1,915	364,21	365,70	365,67	364,59	2,60	364,88	6,59	365,65	16,30	365,50	-0,15	Lávka
PR063	1,918	364,44	366,01	365,72	364,84	2,60	365,14	6,59	365,80	16,30			
PR064Lu	1,941	365,90	367,35	367,46	366,32	2,60	366,64	6,59	367,41	16,30	367,24	-0,17	Lávka
PR065	1,943	366,01	367,35	367,46	366,43	2,60	366,75	6,59	367,46	16,30			
PR066	1,959	367,01	369,07	368,67	367,42	2,60	367,71	6,59	368,26	16,30			
PR067M	1,972	367,76	370,03	370,04	368,04	2,60	368,23	6,59	368,61	16,30	369,27	0,66	Most
PR068	1,978	367,97	369,90	369,91	368,42	2,60	368,71	6,59	369,14	16,30			
PR069J_d	2,040	370,31	372,18	371,70	370,63	2,60	370,89	6,59	371,31	16,30			
PR069J	2,041	370,67	372,18	372,12	371,04	2,60	371,28	6,59	371,66	16,30			Stupeň
PR070	2,072	372,58	373,78	373,79	373,05	2,60	373,37	6,59	373,92	16,30			
PR071Lu	2,080	372,81	374,24	374,27	373,21	2,60	373,50	6,59	374,08	16,30	374,24	0,16	Lávka
PR073J_d	2,094	373,66	376,33	376,90	373,95	2,60	374,17	6,59	374,56	16,30			
PR073J	2,095	374,15	376,33	376,90	374,45	2,60	374,66	6,59	375,01	16,30			Stupeň
PR074M	2,099	374,43	376,66	376,90	374,69	2,60	374,92	6,59	375,36	16,30	376,27	0,91	Mostek
PR075J_d	2,102	374,69	376,58	376,62	375,31	2,60	375,81	6,59	376,62	16,30			
PR075J	2,103	374,96	376,58	376,62	375,31	2,60	375,81	6,59	376,62	16,30			Stupeň
PR075Jh	2,104	375,02	377,01	376,36	375,61	2,60	376,19	6,59	376,75	16,30			
PR076	2,131	376,63	378,62	377,97	377,22	2,60	377,87	6,59	378,16	16,30			
PR077M	2,136	376,86	378,49	378,23	377,50	2,60	378,49	6,59	378,88	16,30	378,04	-0,84	Mostek
PR078	2,137	376,78	378,50	378,07	377,55	2,60	378,54	6,59	378,93	16,30			
PR079	2,209	381,02	382,11	381,78	381,53	2,60	381,88	6,59	382,39	16,30			
PR080	2,253	383,07	384,26	384,17	383,56	2,60	383,99	6,59	384,51	16,30			
PR081J_d	2,281	384,83	386,37	386,38	385,23	2,60	385,69	6,59	386,56	16,30			
PR081J	2,283	385,31	386,37	386,38	386,02	2,60	386,50	6,59	386,91	16,30			Stupeň
PR082	2,290	385,08	387,33	387,34	386,19	2,60	386,50	6,59	387,46	16,30			
PR083J_d	2,291	385,50	387,46	387,49	386,35	2,60	386,94	6,59	387,63	16,30			
PR083J	2,295	386,33	387,46	387,49	386,88	2,60	387,45	6,59	387,90	16,30			Stupeň
PR084	2,315	387,35	389,75	388,90	387,78	2,60	388,05	6,59	388,51	16,30			
PR085	2,378	391,79	393,81	393,22	392,37	2,03	392,75	5,14	393,08	12,70			
PR086M	2,388	392,23	394,40	393,78	393,11	2,03	393,33	5,14	393,69	12,70	393,30	-0,39	Most
PR087	2,389	392,34	394,40	393,78	393,14	2,03	393,39	5,14	393,72	12,70			
PR088	2,392	392,47	394,30	394,17	393,24	2,03	393,49	5,14	393,86	12,70			
PR089J_d	2,417	393,78	395,21	395,37	394,08	2,03	394,37	5,14	394,99	12,70			
PR089J	2,418	394,24	395,21	395,37	394,74	2,03	395,10	5,14	395,61	12,70			Stupeň

Profil	Staničení	dno	levý bř.	pravý bř.	Q5		Q20		Q100		Dolní hrana mostovky	Převýšení mostovky nad Q100	Poznámka
					hladina	průtok	hladina	průtok	hladina	průtok			
	[ř. km]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]			
PR090_d	2,427	394,52	395,63	395,62	394,91	2,03	395,18	5,14	395,71	12,70			
PR090L	2,430	394,64	396,06	396,03	394,98	2,03	395,27	5,14	395,81	12,70	395,84	0,03	Lávka
PR090_h	2,431	394,76	395,77	395,76	395,09	2,03	395,37	5,14	395,87	12,70			
PR091J_d	2,470	396,57	397,96	397,79	396,80	2,03	397,06	5,14	397,59	12,70			
PR091J	2,471	396,95	397,96	397,79	397,29	2,03	397,56	5,14	398,04	12,70			Stupeň
PR092L	2,500	398,47	399,40	399,37	398,98	2,03	399,49	5,14	399,77	12,70	399,20	-0,57	Lávka
PR093J_d	2,552	402,26	403,47	403,90	402,49	2,03	402,70	5,14	403,05	12,70			
PR093J	2,553	402,66	403,47	403,90	402,91	2,03	403,12	5,14	403,44	12,70			Stupeň
PR094J_d	2,617	406,94	408,98	409,39	407,22	2,03	407,46	5,14	407,87	12,70			
PR094J	2,618	407,41	408,98	409,39	407,77	2,03	407,99	5,14	408,35	12,70			Stupeň
PR095J_d	2,645	409,09	411,28	411,21	409,58	2,03	409,98	5,14	410,69	12,70			
PR095J	2,646	409,49	411,28	411,21	410,01	2,03	410,43	5,14	411,20	12,70			Stupeň
PR095Jh	2,647	409,56	411,35	411,28	410,06	2,03	410,46	5,14	411,20	12,70			
PR096Mu	2,652	409,89	411,81	411,82	410,40	2,03	410,81	5,14	411,59	12,70	411,42	-0,17	Most
PR097	2,659	410,38	411,31	411,95	410,40	2,03	410,81	5,14	411,59	12,70			
PR098	2,684	411,87	412,88	414,26	412,63	2,03	413,31	5,14	413,94	12,70			
PR099M_d	2,689	412,19	415,26	415,26	413,08	2,03	413,81	5,14	414,41	12,70	414,91	0,50	Uzavřený profil
PR099M	2,751	417,73	420,80	420,80	418,70	2,03	419,26	5,14	419,89	12,70	420,45	0,56	Uzavřený profil
PR100J_d	2,754	418,11	420,52	421,31	418,97	2,03	419,47	5,14	420,07	12,70			
PR100J	2,755	418,48	420,62	421,54	419,34	2,03	419,74	5,14	420,24	12,70			Stupeň
PR102Mu	2,772	420,08	422,30	422,03	420,44	2,03	420,72	5,14	421,29	12,70	421,29	0,00	Mostek
PR103	2,780	420,61	422,56	422,11	421,02	2,03	421,37	5,14	422,05	12,70			
PR104	2,845	425,91	428,62	427,71	426,32	2,03	426,70	5,14	427,33	12,70			
PR105J_d	2,847	425,97	428,74	427,78	426,48	2,03	426,87	5,14	427,49	12,70			
PR105J	2,850	426,44	428,74	427,78	426,93	2,03	427,29	5,14	427,86	12,70			Stupeň
PR106M	2,858	426,68	428,55	428,50	427,52	2,03	428,50	5,14	429,03	12,70	428,09	-0,94	Mostek
PR106Mh	2,860	426,68	428,59	428,03	427,52	2,03	428,50	5,14	429,03	12,70			
PR107	2,867	426,66	428,57	428,01	427,59	2,03	428,52	5,14	429,07	12,70			
PR108	2,906	430,32	430,93	431,46	430,77	2,03	430,88	5,14	431,14	12,70			
PR109	2,922	430,75	431,61	431,48	431,12	2,03	431,40	5,14	431,83	12,70			
PR110	2,972	434,34	435,27	435,30	434,91	2,03	435,40	5,14	436,07	12,70			
PR112P	3,043	437,72	439,40	440,20	438,33	2,03	439,35	5,14	439,58	12,70	439,26	-0,32	Propust
PR113J_d	3,048	438,77	440,07	440,10	439,60	2,03	439,87	5,14	440,20	12,70			
PR113J	3,050	439,01	440,07	440,10	439,67	2,03	439,89	5,14	440,26	12,70			Stupeň
PR114	3,064	439,61	440,89	440,88	440,10	2,03	440,46	5,14	440,96	12,70			
PR115P	3,092	441,19	442,90	442,88	441,54	2,03	441,78	5,14	442,22	12,70	442,70	0,48	Propust

Profil	Staničení	dno	levý bř.	pravý bř.	Q5		Q20		Q100		Dolní hrana mostovky	Převýšení mostovky nad Q100	Poznámka
					hladina	průtok	hladina	průtok	hladina	průtok			
	[ř. km]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]			
PR116u	3,096	441,26	442,46	442,50	441,70	2,03	442,01	5,14	442,50	12,70			
PR117	3,117	442,44	443,70	444,04	442,83	2,03	443,12	5,14	443,80	12,70			
PR118L	3,124	443,16	445,69	445,63	443,65	2,03	444,12	5,14	444,81	12,70	444,74	-0,07	Lávka
PR119	3,128	443,43	444,70	444,67	444,12	2,03	444,69	5,14	445,39	12,70			
PR121	3,151	444,60	445,41	445,44	444,91	2,03	445,29	5,14	445,77	12,70			
PR123J_d	3,154	445,39	446,10	446,29	445,71	2,03	446,13	5,14	446,68	12,70			
PR123J	3,155	445,43	446,10	446,38	445,90	2,03	446,11	5,14	447,09	12,70			Jez
PR124	3,167	445,85	447,40	446,77	446,34	2,03	446,60	5,14	447,15	12,70			
PR125	3,245	450,80	453,04	453,01	451,44	2,03	451,79	5,14	452,31	12,70			
PR126M	3,255	451,24	453,32	453,28	452,73	2,03	453,61	5,14	453,93	12,70	452,60	-1,33	Mostek
PR126Mh	3,257	451,34	453,70	453,07	452,73	2,03	453,61	5,14	453,93	12,70			
PR127	3,259	451,44	453,80	453,17	452,73	2,03	453,61	5,14	453,93	12,70			
PR128	3,334	455,48	457,32	457,17	455,79	2,03	455,92	5,14	456,14	12,70			
PR129J_d	3,342	456,04	459,73	459,69	456,40	2,03	456,59	5,14	456,78	12,70			
PR129J	3,345	456,30	459,59	459,59	458,89	2,03	459,13	5,14	459,37	12,70			Štěrková přehrážka
PR129Jh	3,346	456,24	459,93	459,89	458,89	2,03	459,13	5,14	459,37	12,70			
PR130	3,391	458,49	459,04	459,30	458,90	2,03	459,13	5,14	459,43	12,70			
PR131	3,405	459,32	461,94	461,96	459,69	2,03	459,96	5,14	460,40	12,70			
PR132J_d	3,407	459,54	462,04	461,97	459,91	2,03	460,19	5,14	460,63	12,70			
PR132J	3,408	461,06	462,02	462,03	461,52	2,03	461,86	5,14	462,15	12,70			Stupeň
PR133	3,443	463,04	464,74	464,04	463,32	2,03	463,49	5,14	463,93	12,70			
PR134J_d	3,446	463,38	464,78	464,71	463,87	2,03	464,14	5,14	464,44	12,70			
PR134J	3,447	463,92	464,78	464,71	464,30	2,03	464,40	5,14	464,57	12,70			Jez
PR135	3,449	464,08	464,99	464,81	464,39	2,03	464,51	5,14	464,70	12,70			
PR136	3,460	464,52	465,58	465,39	464,86	2,03	465,07	5,14	465,37	12,70			
PR137	3,573	470,56	470,71	470,86	470,94	2,03	471,10	5,14	471,39	12,70			
PR138	3,637	474,11	475,02	474,86	474,54	2,03	474,81	5,14	475,09	12,70			
PR139	3,741	482,46	483,79	483,79	482,81	2,03	482,99	5,14	483,27	12,70			
PR140J_d	3,750	482,93	484,39	484,79	483,26	2,03	483,75	5,14	484,38	12,70			
PR140J	3,752	483,30	484,39	484,79	484,26	2,03	484,40	5,14	484,76	12,70			Stupeň
PR141	3,800	486,22	486,61	486,60	486,53	2,03	486,71	5,14	486,86	12,70			
PR142	3,893	492,37	492,92	492,75	492,72	2,03	492,93	5,14	493,13	12,70			
PR143	3,994	499,54	501,17	499,98	499,95	2,03	500,17	5,14	500,42	12,70			
PR144	4,075	505,36	507,56	505,73	505,65	2,03	505,82	5,14	506,05	12,70			
PR145P	4,083	506,81	508,03	507,94	507,94	2,03	508,11	5,14	508,30	12,70	507,61	-0,69	Propustek
PR146	4,089	507,24	508,28	507,67	508,38	2,03	508,55	5,14	508,75	12,70			

Profil	Staničení	dno	levý bř.	pravý bř.	Q5		Q20		Q100		Dolní hrana mostovky	Převýšení mostovky nad Q100	Poznámka
					hladina	průtok	hladina	průtok	hladina	průtok			
	[ř. km]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]	[m n. m.]	[m3/s]			
PR147	4,181	514,83	515,60	515,30	515,16	2,03	515,34	5,14	515,61	12,70			
PR148	4,275	522,09	523,87	524,43	522,64	2,03	522,89	5,14	523,21	12,70			
PR149J_d	4,278	522,50	524,25	524,63	522,72	2,03	522,93	5,14	523,29	12,70			
PR149J	4,279	523,22	524,25	524,63	523,55	2,03	523,75	5,14	524,04	12,70			Stupeň
PR150	4,297	523,97	525,51	525,56	524,46	2,03	524,79	5,14	525,31	12,70			
PR151J_d	4,299	523,81	525,89	525,74	524,58	2,03	524,92	5,14	525,35	12,70			
PR151J	4,301	524,66	525,89	525,74	525,05	2,03	525,31	5,14	525,68	12,70			Stupeň
PR152	4,338	526,27	527,72	527,79	526,56	2,03	526,74	5,14	527,04	12,70			
PR153	4,422	532,89	536,59	534,87	533,15	2,03	533,34	5,14	533,63	12,70			
PR154	4,489	538,24	541,61	542,07	538,63	2,03	538,76	5,14	538,99	12,70			
PR155	4,498	538,71	541,86	542,58	539,11	2,03	539,34	5,14	539,74	12,70			
PR156M	4,506	539,09	541,88	542,32	539,70	2,03	540,05	5,14	541,40	12,70	540,61	-0,79	Mostek
PR156Mh	4,507	539,14	541,27	540,88	539,77	2,03	540,14	5,14	541,60	12,70			
PR157	4,510	539,30	541,43	541,04	540,00	2,03	540,37	5,14	541,79	12,70			
PR158	4,522	540,38	542,77	542,90	540,93	2,03	541,28	5,14	542,52	12,70			
PR159M	4,533	540,98	542,99	543,04	541,78	2,03	543,16	5,14	543,43	12,70	541,73	-1,70	Mostek
PR160	4,537	541,18	543,76	543,06	542,07	2,03	543,53	5,14	543,61	12,70			
PR161	4,590	544,27	547,76	548,70	544,67	2,03	545,00	5,14	545,65	12,70			
PR161d	4,595	544,52	548,01	548,95	544,97	2,03	545,35	5,14	546,05	12,70			
PR162M	4,603	544,91	548,84	548,84	546,05	2,03	547,83	5,14	549,07	12,70	546,38	-2,69	Mostek
PR162Mh	4,604	545,02	548,52	549,00	546,05	2,03	547,83	5,14	549,07	12,70			
PR163	4,606	545,23	548,73	549,21	546,19	2,03	547,93	5,14	549,14	12,70			
PR164	4,659	549,44	550,84	550,90	549,96	2,03	550,59	5,14	551,24	12,70			
PR165	4,663	549,64	551,22	551,17	550,24	2,03	550,79	5,14	551,40	12,70			
PR168	4,676	550,92	551,10	551,22	551,31	2,03	551,52	5,14	551,92	12,70			
PR169	4,748	555,11	555,51	555,76	555,44	2,03	555,69	5,14	555,96	12,70			
PR170	4,844	561,77	562,41	562,30	562,35	2,03	562,45	5,14	562,62	12,70			
PR171	4,943	570,47	571,04	571,00	570,76	2,03	570,98	5,14	571,24	12,70			
PR172	5,073	582,78	584,00	584,13	583,23	1,15	583,47	2,81	583,90	7,20			
PR173P	5,079	584,39	585,87	585,87	584,74	1,15	585,16	2,81	585,63	7,20	585,63	0,00	Propustek
PR173Ph	5,081	584,48	585,49	585,05	585,25	1,15	585,72	2,81	586,21	7,20			
PR174	5,093	585,01	586,02	585,58	585,31	1,15	585,72	2,81	586,21	7,20			
PR175	5,180	592,01	592,81	592,54	592,17	1,15	592,29	2,81	592,52	7,20			