Maßn. Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahl-tiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut- und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m				Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m		Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m				Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m;				Geo-Vlies	Anzahl Piloten; Länge in m	Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m												Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittelbahn (Länge)	Böschungsmatten Gesamt	Hinweise	
	x	y	x	y	x	y								1,2	1,0	0,8	0,6	6,0	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	1,75	1,5	m	m²			2,0	11,0	9,0	8,0	7,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0							2,5
G101	4582803	5598913					V2	T	5,80	0,50	2,0	1,00	0,50																																	nördl. Grabenränder unterhalb der Einsenkung aufweiten, Material für Damm verwenden, Ableitung nach NO		
G102	4582758	5598934					RQ	T	5,50	1,20	2,0	0,00	1,00																																	Grabenränder der Kurve abtragen mit Material Damm überfüllen, östl. Grabenrand so abtragen, dass überschüssiges Wasser dort ablaufen kann		
G103	4582740	5598985					V2	T	1,20	0,40	2,0	1,00	0,50																																	Grabenränder beidseitig vertiefen (öffnen) mit dem Material Grabenverlauf unterbrechen, Ableitung nach W		
G104	4582782	5599021					RQ	T	4,00	1,00	2,0	0,00	1,00																																	auf der südl. offenen Fläche flaches Gewässer anlegen, Material für Damm nehmen		
G105	4582862	5598935					RQ	T	7,50	0,60	2,0	0,00	0,60																																	Material von Latschen-kieferfläche, flachgründig, großflächig entnehmen, Ableitung nach W vorgeben		
G106	4582843	5598973					RQ	T	9,00	0,60	2,0	0,00	0,60																																	Material von beiden Grabenrändern nehmen, Ableitung nach W vorgeben		
G107	4582813	5599042					SW	M&T	6,00	1,20	0,5	0,00	0,50	34	8	8																														oberhalb des Damms Fläche öffnen, flache Mulde anlegen		
G108	4582906	5598770					SW	M&T	4,00	0,80	0,5	0,00	0,50																																		Suhle aufweiten, Material für Damm verwenden	
G109	4582816	5598804					SW	M&T	4,50	0,80	0,5	0,00	0,50																																		Fläche oberhalb aufweiten, Material für Damm verwenden	
G110	4582756	5598833					V2	T	3,10	0,40	2,0	1,00	0,50																																		offene Fläche beidseitig flachgründig abtragen, Material für Damm verwenden, Ableitung nach N	
G111	4582940	5598685					RQ	T	6,00	1,00	2,0	0,00	1,00																																		Grabenränder vom Grabenkreuz abgraben, Material für Damm verwenden, ggf. Südwestseite des Quergrabens öffnen, dass Wasser in die Fläche fließt	
G112	4582890	5598714					RQ	T	8,00	1,20	2,0	0,00	1,00																																			kleine Einbuchtung des Grabenrandes in die Fläche hinein aufweiten, Material für Damm verwenden, Wasser in die Fläche leiten, gut verdichten
G113	4582847	5598739					RQ	T	5,00	1,00	2,0	0,00	0,90																																		Grabenränder für Kleingewässer aufweiten, Material für Damm verwenden, Ableitung nach SW	
G114	4582837	5598745					RQ	T	5,50	0,80	2,0	0,00	0,70																																		Material zwischen den Nebengräben entnehmen, Grabenaushub nördl. verwenden, Ableitung nach N anlegen	
G115	4582817	5598756					RQ	T	5,00	1,00	2,0	0,00	0,90																																		vom östl. liegenden Graben Ränder öffnen, Material für Damm verwenden, Ableitung nach N anlegen	
G116	4582783	5598774					V2	T	2,00	0,70	2,0	1,00	0,70																																		nordöstl. Grabenrand öffnen, Material für Damm verwenden, aber Ableitung nach W	
G117	4582858	5598562					RQ	T	4,50	0,80	2,0	0,00	0,80																																		Material flachgründig von offener Fläche verwenden, vom Quergraben nördl. Kante öffnen, mit dem Material Damm überdecken; ggf. Umleitungsgerinne schaffen	
G118	4582822	5598611					V2	T	1,20	0,60	2,0	1,00	0,60																																		Damm mit Material aus Umfeld bauen, Ableitung nach W	
G119	4582799	5598598					RQ	T	4,00	0,80	2,0	0,00	0,80																																		südl. des Staus Grabenränder aufweiten, Material für Damm verwenden, Ableitung nach W anlegen	
G120	4582776	5598679					BD	M&T	3,00	0,75	0,5	0,00	0,50																																		Wall nicht abgraben, eher Senke vertiefen, großflächig arbeiten	